

venta

ベント ハイジエンディスクの交換



ご注意：

必ず機器のスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて行なってください。

交換手順：

1. 蒸発コンパートメントを開けて、水タンクを引き出してローラーディスクを取りだし、駆動ホイールのロックを外します。
2. ハイジエンディスクを取りはずして交換してください。
3. 機器を元通りに組み立て、表示が消えるまでOKボタンを3秒押ししてください。

交換のタイミング：

水の高度、水質、装置の運転寿命および毎日の蒸発率にもよりますが、ハイジエンディスクを3ヶ月ごとに交換する必要があります。（1日24時間運転して）

環境への取り組み：

ハイジエンディスクは家庭ごみと一緒に廃棄できます。
お住いの地域のごみの分別方法に従い廃棄してください。