

**venta**

**AEROSTYLE COMPACT  
AH730 / AH735**

**クイックスタートガイド**






詳しい取扱説明書はこちらから：[www.venta-air.com](http://www.venta-air.com)



①




②



④



③




⑤



100-240 V  
50/60 Hz

⑥





①

Hotspot





②



2.4 GHz Wi-Fi


≥ iOS 11.0  
≥ Android 6.0



③




④






ファンのレベル表示

ファンレベルの設定




電源スイッチ オン/オフ




睡眠モードオン/オフ >3 s

WiFi オン (>3 秒 = ホットスポット)




相对湿度 (%) の表示の間に切り替わります





自動モード

オン：連続点滅 - 速度レベルの自動制御  
オフ：連続点灯 - 装置が設定速度レベル 1-5 で運転している




LED- ストリップオン/ オフ (>3 s = 輝度)

LED- 色の設定



[www.venta-air.com](http://www.venta-air.com)




水を補充する

水トレイとディスクスタックを洗浄する



[www.venta-air.com](http://www.venta-air.com)



Venta デバイスクリーナーで水トレイとディスクスタックを洗浄する



Designed in  
Germany



**GERMANY**

Venta-Luftwäscher GmbH  
Weltestr. 5, D-88250 Weingarten  
Tel.: +49 751 50 08 88  
Fax: +49 751 50 08 20  
service@venta-air.com  
www.venta-air.com



AH73x\_C\_QS\_V1.5\_2024-01  
Made in China